

Conectar el impresor al puerto USB con sus drivers y verificar su funcionamiento antes hacer esta configuración.

Para habilitar / deshabilitar la función de impresión de tickets impresor RPT008

En el paso 5, hacer clic 2 veces, se debe oír un beep de confirmación.

Printer TEST V3.0C

Port Select: ☐ LPT ☐ COM ☒ **USB** ☐ NET

Printer Type: ☐ POS-58 ☐ POS-7 ☒ **POS-80**

LPT Set: LPT1

COM Set: COM1 19200 RTS

NET Set: Local IP: 192 . 168 . 237 . 1 Printer IP: 192 . 168 . 1 . 240 New IP: 192 . 168 . 1 . 100 New ID: 0 . 0 . 0 . 0

Content: Rep: 1 ☒ **HEX** Clear ☐ AutoSend Cyc: 500 ms ☐ CutPaper

1F 1B 1F 84 01 X

X=0 Disable / Deshabilitar
X=1 Enable / Habilitar

Click twice
Hacer clic 2 veces

5 Print

Cut Paper

Open cash drawer

Traditional

Driver Print

Advanced